

# 操作手册

MixPad II 11C

## 一、固件升级操作方法

1. 在官网下载固件包。
2. 将 Mix\_PadII\_11C\_Vx.xx.xx.upd 文件放置于 U 盘根目录。
3. 先将灯具插上适配器或电池后关机，再将 U 盘插于灯体上的 Type-C 插座，然后开机。待灯具屏幕显示“找到固件文件 Vx.xx.xx”时，按下“模式”键切换至“升级”选项后，按下“切换”键开始固件升级。
4. 此时屏幕提示“固件升级中”，待升级成功后提示“固件升级完成”，并进入正常功能状态。

## 二、注意事项

1. U 盘格式必须为 FAT、FAT32 格式。
2. 固件名称 Mix\_PadII\_11C\_Vx.xx.xx.upd 不可改动。
3. 固件必须放置于 U 盘的根目录，切勿放置于文件夹内，且同个型号灯具固件只能保留 1 个。
4. 升级固件时，需确保灯体通电正常。

## 三、升级固件出现问题处理方法

1. 插入带有固件的 U 盘开机后，直接进入正常功能状态：
  - (1) 检查 U 盘格式是否为 FAT、FAT32。如果 U 盘不是 FAT、FAT32 格式，将 U 盘格式化为 FAT/FAT32 格式。
  - (2) 检查是否放入固件，固件名是否正确；切勿放置于文件夹内，且同个型号灯具固件只能保留 1 个。
  - (3) 检测 U 盘的 Type-C 转换口等相关插口是否插好。
  - (4) 如果经以上排查后，灯具仍然无法识别到 U 盘固件，请更换其他 U 盘尝试。